

探索条件の変更

探索条件を変更することができます。

1 D-10手順**1**に従って操作し、
変更する場所の**自動**をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

経由地1までの探索条件を変更する場合



このボタンをタッチして探索条件の変更
をすることもできます。

F-3手順**2**を参照

2 探索条件(**自動** / **有料優先** / **一般優先** /
距離優先 / **道幅優先**)を選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、**×閉**を
タッチしてください。

設定できる探索条件

自動

高速・有料道路/一般道路の使用を自動で判断し、
ルートを探索します。

有料優先

高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。

一般優先

国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

距離優先

走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

道幅優先

なるべく道幅が広いところを優先的に探索します。

お知らせ

- **距離優先** を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- **距離優先** で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。
また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。



ルート

(ルートを
変更する)