

SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大2499ヶ所)

【】「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

【】「AVモードを終了する」G-17

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【】「地図画面を表示する」B-4

2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

：SDカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順③-2((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。

※SDカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、【】C-35手順③に従って操作してください。



3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例) ファイルリスト画面



(例) フォルダリスト画面

