

SDカードから地点を登録する

4

本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① 全選択 をタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

お知らせ

全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

① 登録を止める地點をタッチする。

: チェックマーク(✓印)が消え解除されます。

※ 全解除 をタッチすると、全てのチェックマークが消え、解除されます。



5

登録 をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



6

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**)を選択し、タッチする。

: メッセージが表示され、サブメニュー画面に戻ります。

