

# 地図表示の設定をする

メイン画面または右画面地図表示の設定を変えることができます。

1

メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ をタッチする。

図 B-19

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



2

地図の設定 または 右画面設定 を選択し、タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。



3

地図モード をタッチする。



4

変更したい項目( 北向き / 進行方向 / 3D地図 )をタッチする。



5

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。

設定 「文字表示の設定をする」 / 「地図表示の設定をする」