

縦横地図切り替え設定をする

別売のACアダプターを使用時、地図の表示を横↔縦に自動または手動で切り替える設定をすることができます。

※地図表示中の切り替え操作につきましては、[\[F-15\] B-35](#)を参考にしてください。

1 F-15手順①に従って操作する。

2 地図の設定をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



3 地図モードをタッチする。



4 縦横地図切り替えの設定をする。

■ 地図の切り替えを自動でする場合

- ① 自動をタッチする。

■ 地図の切り替えを手動でする場合

- ① 手動をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻るをタッチする。