

## セキュリティコードを設定する

- ③ 変更したい(新しい)3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-40

セキュリティコード入力画面



- ④ 再度上記手順③で入力したセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-40

: 画面にメッセージが表示されサブメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



## 4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

### お知らせ

#### 設定の保持について

**決定**がある画面では **決定** をタッチすると設定が保持されます。

※ **決定**のない画面では、他の画面に遷移したとき (**戻る** または **現在地に戻る** など) をタッチしたとき) に設定確定 (設定保持) となります。設定を変更した後に他の画面に遷移しないまま電源を切ると、設定は保持されません。