


各部のなまえとはたらき

- ① **地デジ用ツインロッドアンテナ**
[図] I-8
- ② **電源**  **ボタン**
2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
[図] B-4
- ③ **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
[図] M-66
- ④ **SDカード挿入口**
[図] A-27
- ⑤ **miniB-CASカード挿入口**
[図] G-10
- ⑥ **映像端子**
市販のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぐときに使用します。
[図] M-66
- ⑦ **音声端子**
市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぐときに使用します。
[図] M-66
- ⑧ **明るさセンサー受光部／リモコン受光部**
[別売] リモコン(CA-PRSD1D)
[図] 12、M-29、M-66
- ⑨ **RECランプ**
録画中は赤に点灯します。
- ⑩ **スピーカー**
- ⑪ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑫ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナ端子**
付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。
[図] 取付説明書 [フィルムアンテナ用]
- ⑬ **クレードル用ソケット**
付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。
[図] 取付説明書 [スタンド用]
- ⑭ **DC入力5V端子**
別売のACアダプターを接続します。
[図] A-21
- ⑮ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナケーブル差し込み口**
VICS内蔵車載用吸盤スタンドを装着後、付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。
[図] 取付説明書 [フィルムアンテナ用]