

SDカードの初期化をする

別売のACアダプターを使用時、SDカードを初期化することができます。

※付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時は、初期化をすることができません。

別売品につきましては、[]「別売品のご案内」12ページをご覧ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[]「SDカードを入れる／取り出す」A-27

[]「(電源を入れる)」G-15

2 初期化をする。

■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

お知らせ 前回このモードで再生したSDカードが差込まれている場合、再生画面が表示されSDカード内の録画ファイルが再生されます。

■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

① AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

② 録画番組再生 をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。



(例) 音楽再生画面

■ テレビ視聴／画像再生／動画再生画面を表示している場合

① 画面をタッチし、AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

② 録画番組再生 をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。



AV選択画面

