

表示部について

再生画面(例)



- ① 再生時間
- ② 全曲再生／フォルダ再生／プレイリスト再生の状態を表示する。
- ③ タイトル名 アーティスト名
フォルダ名 アルバム名
- ④ **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [G-15]
- ⑥ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。 [G-17]
- ⑦ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [G-23]
- ⑧ **リPEAT** ボタン(リピート)
現在再生中の曲を繰り返し再生します。 [H-8]
- ⑨ **ランダム** ボタン(ランダム)
曲を順序不同で再生します。 [H-8]
- ⑩ **スキャン** ボタン(スキャン)
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。 [H-8]
- ⑪ **◀▶** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(◀◀)／早送り(▶▶)をします。 [H-5]
- ⑫ **||** ボタン(一時停止)／▶ ボタン(再生)
● タッチするたびに
▶▶ ボタン(再生) → || ボタン(一時停止) →
と替わります。
● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまります。 [H-5]
- ⑬ **リスト** ボタン
リストを表示させて選曲することができる。 [H-6]
- ⑭ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 [G-18]
- ⑮ **リPEAT** : リPEAT再生時に点灯します。 [H-8]
ランダム : ランダム再生時に点灯します。 [H-8]
スキャン : スキャン再生時に点灯します。 [H-8]
- ⑯ **再生状態表示**
▶ : 通常再生
▶▶ : 早送り
◀◀ : 早戻し
|| : 一時停止
■ : 停止*1

* 1 印…別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。