

音楽を聴く

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。
※本機はM3U/WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-23
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、SDカードは3000ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる/取り出す」A-27

[?]「**電源を入れる**」G-15

2 音楽再生モードにする。

[?]「**操作したいモードに替える**」G-16

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U/WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。[?]「**■プレイリストから選ぶ場合**」H-7