

- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。
[] G-15
- ③ **AVオフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[] G-17
- ④ **メニュー** ボタン
テレビメニュー画面を表示します。
[] I-6
- ⑤ **中継サーチ** ボタン
中継・系列局サーチをします。
[] I-23
- ⑥ **選局 / 選局** ボタン
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
[] I-14
- ⑦ **番組** ボタン
番組表を表示します。 [] I-21
- ⑧ **録画** ボタン
録画を開始します。 [] I-45
- ⑨ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[] G-18
- ⑩ **次へ** ボタン
次ページの操作ボタンを表示します。
([] を表示)
- ⑪ **受信モード** ボタン
タッチすることによりセグメントを切り替えます。
放送自動切替 → 12セグ → ワンセグ
↑
受信モードの切り替えにつきましては [] I-32 をご覧ください。
- ⑫ **映像切替** ボタン
映像を切り替えます。
※数種類の映像がある場合、タッチすることにより切り替わります。
[] I-24
- ⑬ **音声切替** ボタン
音声を切り替えます。
※数種類の音声がある場合、タッチすることにより切り替わります。
[] I-25
- ⑭ **字幕切替** ボタン
タッチすることにより字幕を切り替えます。
[] I-26
- ⑮ **表示切替** ボタン
タッチすることによりバー表示を出すか何も表示しないかを切り替えることができます。
[] I-27
- ⑯ **前へ** ボタン
前ページの操作ボタンを表示します。
([] を表示)

お知らせ

カメラ入力切替設定 ([] M-10) で "手動" を選択している場合、画面に  **カメラ** (カメラ) が表示されます。
 **カメラ** (カメラ) の操作方法につきましては、 [] "リビューカメラ映像にする" M-12 を参考にしてください。