

録画面面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② バナー表示

※通常のバナーと異なりチャンネル番号、番組名、放送局名のみが表示される簡易的なものとなります。

【P】 I-2

③ 録画中は常に表示

④ タイマー ボタン

タイマーで録画を止めます。【P】 I-52

⑤ 録画停止 ボタン

録画を手動で止めます。【P】 I-52

⑥ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

【P】 G-18

⑦ SDカードに録画できる時間

⑧ 現在の時刻(初期設定では表示されません)

録画予約登録画面



① 項目選択 →| ボタン

タッチするたびに選択されている項目が移動します。

② ▼ / ▲ ボタン

- 録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。
- 開始年月日／開始時刻／終了時刻の設定をするときにタッチします。

※タッチし続けると、選択している項目の数字が早戻しまたは早送りされます。

③ 登録 ボタン

画面で変更した項目を登録します。

④ 消去 ボタン

予約データを消去します。

⑤ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。