

表示部について



① AV ボタン

AV 選択画面を表示します。【P】 G-15

② AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
【P】 G-17

③ SDカードに録画できる残り時間

④ ▲ / ▼ ボタン

ページ戻し / ページ送りをします。

⑤ 各種設定 ボタン

音声設定 / 字幕設定 / オールリピートを設定します。
【P】 J-7

⑥ SD管理 ボタン

SDカードの初期化 / 録画ファイルの全消去を行います。
【P】 G-21、J-8

⑦ 前回の続きから再生 ボタン

再生中に **■** または **戻る** をタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。