

各種機能の設定をする


音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

1

各種設定 をタッチし、音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をする。

：各種設定画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面



■ 一覧にある録画ファイルを順次再生する場合

① オールリピート **する** をタッチする。

※オールリピートを解除する場合は、**しない** をタッチしてください。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

録画番組再生

〔録画番組を再生または消去する〕／〔各種機能の設定をする〕