

明るさを調整する

■ 明るさ自動設定を **OFF** にした場合

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

□ 明るさ調整

- - : 暗くなります。
- + : 明るくなります。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

明るさ自動調整の最高輝度／最低輝度調整について

- 最高輝度／最低輝度調整とは画面照明の明るさを調整する機能のことです。
- 明るさ自動調整を **ON** にすることにより本機の明るさセンサーで周囲の明るさを感じし、画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えます。たとえば、昼間など明るいときは画面を明るくし、夜やトンネルの中など暗いときは画面を暗くします。

お知らせ

- トンネルに入ったときやトンネルから出たときなど明るさが急激に変化した場合、本機の明るさセンサーが感知し、明るさが変わるために約3秒かかります。
☞ 「明るさ自動切り替え機能について」M-29
- 地図の色設定画面(☞ F-11手順③)で昼夜切替を **自動** に設定している場合、上記手順④で明るさ自動調整を **OFF** にしても周囲が暗くなれば夜画面に切り替わります。
- 明るさ自動調整を “ON” にして最高輝度／最低輝度を調整しても、リヤビューカメラ／ビデオの明るさ調整には反映されません。リヤビューカメラ／ビデオの明るさ調整を行うには☞「リヤビューカメラの画質調整をする」M-16／「ビデオの画質調整をする」M-23をご覧ください。