

50音入力方式設定をする

施設50音(□ C-10)、地名50音(□ C-33)、登録地点の編集(□ E-19)のとき、入力方式(50音パレット表示／ルーレット表示)を選択することができます。

1 メニュー → 設定 → 次へ をタッチする。

□ B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

2 システム設定 をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



3 操作設定 をタッチする。

: 操作設定画面が表示されます。



4 入力方式を選択する。

■ 入力方法を50音パレットで表示させる場合

① 50音 をタッチする。

■ 入力方法をルーレットで表示させる場合

① ルーレット をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。