

## ビデオの画質調整をする

2

調整したい項目( **明るさ** / **コントラスト** / **色の濃さ** / **色合い** )をタッチする。

(例)画質調整画面



3

**-** / **+** をタッチして値を調整する。

**お知らせ** 調整はタッチパネルの **-** または **+** をタッチしつづけると素早く調整できます。タッチするのをやめると、その値で止まります。お好みの調整レベルでタッチするのを止めてください。

(例)画質調整画面



### ■ 明るさ(1~31)調整の場合

- : 暗くなります。
- +** : 明るくなります。

**お知らせ** 明るさ自動調整はできません。

### ■ コントラスト(1~31)調整の場合

- : 黒さが増します。
- +** : 白さが増します。

**お知らせ** 直射日光の反射などで画面が見えにくい場合は **+** をタッチして白さを増してください。

### ■ 色の濃さ(1~31)調整の場合

- : 淡くなります。
- +** : 濃くなります。

### ■ 色合い(1~31)調整の場合

- : 緑が強くなります。
- +** : 赤が強くなります。

**お知らせ** 人間の肌色が自然な感じになるように調整してください。

## 画質を初期値に戻す

上記手順 **2**、**3** で調整した画質(明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)を設定する前の値(初期値)に戻すことができます。

1

M-23手順 **1** に従って操作し、**初期値** をタッチする。

: 設定した値が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

(例)画質調整画面

