

FM トランスミッターを設定する

FM トランスミッター設定“ON” 状態で周波数を設定すると、本機の音声を既設のFM付カーステレオやご家庭のラジカセ等で聞くことができます。

※各モード(音楽再生、テレビ視聴、録画番組再生、画像再生、動画再生)で設定することもできます。

「ビデオの画質調整をする」／「FM トランスミッターを設定する」

共通

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **AV音声出力設定** をタッチする。


：音声出力設定画面が表示されます。



4 FM トランスミッターを選択する。

■ FM送信をする場合

① **ON** をタッチする。

※送信周波数の設定またはステレオ設定をする場合は、 M-26 手順 **5** へ進んでください。

■ FM送信をしない場合

① **OFF** をタッチする。

