

お知らせ

- FMトランスミッター設定を“ON”にした場合、音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／動画再生モードの音楽／音声をFM送信します。音声案内中は音声案内を優先して送信します。音楽／音声または音声案内がない場合、FM送信は行いますが音声は出ません。
※音声案内とは、エコドライブ効果音、案内音量変更時の音声も含まれます。
- 送信される音楽／音声の音量は音量調整によらず一定になり、音量調整を0(最小)に設定していても音声は出力されます。
- 送信される音声案内は案内音量設定により音量が変化します。ただし、案内音量設定で消音を設定している場合、案内音声は出力されません。
- ヘッドホンが接続している場合、FMトランスミッター設定を“ON”にしてもFM送信は行いません。