

テレビ(受信中／録画中／再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“録画ファイル数が限界のため録画できません。”	SDカードにある録画ファイル数が規格上の上限数99に達しているとき。	録画ファイルを削除してください。	J-6、J-8
“録画できない番組です。”	コピー不可番組を受信したとき。	有料放送やコピー不可番組など録画できない番組は操作できません。	—
“選局中のため録画できません。”	選局中のとき。	選局が完了してから操作をしてください。	—
“休止中のため録画できません。”	番組が休止中のとき。	番組が再開してから操作してください。	—
“受信できないため録画できません。”	電波受信状態がよくないとき。	良好な受信状態で操作してください。	—
“録画を停止しました。”	タイマー録画終了したとき。	タイマー時間が到来したため録画を終了しました。	I-52
“SDカード読み込み中です。”	SDカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。	しばらくお待ちください。	—
“SDカードにアクセスできませんでした。”	SDカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。	正常にアクセスできるSDカードに交換してください。	A-25
“録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。”	録画 を押したとき。	録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	—
“録画終了時間が過ぎているため録画できません。”	READY画面になったときに録画開始時刻を過ぎていたとき。	本機の時刻が正しくない場合は、GPSを受信してください。	A-17、E-2
“予約時間重なりのため中断されました。”	READY画面中、録画予約中に別の録画予約(READY画面)が実行された場合。	予約時間が重ならないように予約登録してください。	I-46
“他の機能がSDカードを使用しているため処理できません。”	NAVIモードでSDカードを使用している。	NAVIモードでSDカードを使用中の場合は、録画または再生ができません。操作を終了させてください。	C-35、C-40、D-27、E-39