

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-11, B-13, B-16
3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	M-7
ACアダプターで使用する 別売	A-21
AV同時動作をする	G-20
AV同時動作を止める	G-20
AVモードを終了する	G-17
FMトランスミッターを設定する	M-25
Google マップ™を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-18
NAVIモードから他のモードに替える	G-15
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-32
SDカードから地点を追加する	E-35
SDカードから地点を登録する	E-39
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-21
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
VICS	
VICS削除リンクに関する告知	E-45
VICS情報の表示について	E-47
VICSについてのお問い合わせ	E-42
VICSの概要	E-42
VICS表示の設定をする	E-68
VICS放送局	E-49
VICSマーカー一覧表	E-49
一般情報の内容(番組)について	E-50
一般情報の表示について	E-50
一般情報放送局	E-51
エリア選局	E-63
緊急情報を見る	E-58
交通情報(VICS情報)について	E-47
交通情報(図形情報)を見る	E-57
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-55
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ	E-54
手動選局	E-62
情報の消去について	E-53

情報表示を止める	E-69
情報有料放送サービス契約約款	E-44
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない” について	E-69

ア

明るさ自動切り替え機能	
明るさ自動切り替え機能を使う	M-29
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	M-29
明るさを調整する	M-3
アフターサービスについて	M-71
案内音声割込設定をする	M-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-6
SDカードに保存する	E-11
アドバイスをみる	E-10
グラフ表示で見る	E-10
設定をする	E-7
履歴を削除する	E-9
履歴を見る	E-8
おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れ	A-28
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	M-2
音楽再生	
一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し/早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-34
音声はそのままNAVI画面を表示する	M-2
音量調整する	F-34, G-18
音量を一時的に消す	G-19

カ

カーソル表示を変える	M-6
各部の名称とはたらき	
AVモード	G-13
NAVIモード	B-2