

画像再生

画像送りまたは画像戻し	K-5
画像を回転させる	K-5
画像を止める	K-4
再生する	K-4
スライドショー	K-4
スライドショーの間隔を設定する	K-4
表示設定	K-7
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-6

カメラ入力切り替えの設定をする

キー操作音設定

軌跡

確認	E-17
削除する	E-17
使う	E-16
表示/非表示	E-17

緊急警報放送を見る

クイックGPS

クイックGPSについて	A-18
クイックGPSの設定	E-3

クイック機能について

経由地

経由地/目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更/削除	D-16

現在地

表示する	B-12
補正について	B-12

現在地マーク

現在地(自転車)マークの位置を設定	F-18
現在地(自転車)マークの種類を設定	F-20

故障かな?と思ったら

サ

再探索

再探索	D-18
-----	------

市街地図(詳12m/詳25mスケール)の

収録エリア

細街路(主要市区町村道路)探索エリア	M-65
--------------------	------

自転車マーク

位置を設定する	F-18
種類を設定する	F-20

システムアップについて

施設情報

ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20, C-21
名前で探す [50音]	C-10

表示できる施設	C-24
---------	------

自宅

位置を変更する	B-29
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-31
登録する	B-26

シミュレーション

仕様

初期化

SDカードの初期化をする	G-21
データを初期化(消去)する	M-28
ルート学習の初期化をする	F-5

初期設定一覧

音量調整	M-69
画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)	M-69
画像再生	M-69
システム設定	M-69
出荷状態に戻す(設定のみ)について	M-70
テレビ視聴	M-69
ナビゲーション	M-68
ナビ中のAV同時動作	M-69

自律航法

スクロール

地図スクロール	B-15
微調整	B-17

スタンド

閉じる	A-22
開く	A-22

スマートIC

スライドショーをする

セキュリティコード

設定

3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	M-7
FMトランスミッターを設定する	M-25
VICS表示の設定をする	E-68
エコドライブの設定をする	E-7
音声案内の音量を調整する	F-34
カメラ入力切り替えの設定をする	M-10
基本表示の設定をする	F-9
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地(自転車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自転車)マークの種類を設定する	F-20
セキュリティコードを設定する	F-38
地図表示の設定をする	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-21
昼夜切り替え/地図の色を設定する	F-11
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-32, F-12
文字表示の設定をする	F-13