

## 電源

- 入れる……………B-4, G-15
- 切る……………B-4

## 動画再生

- 再生中にファイルを戻す／進める……………L-4
- 再生を一時停止(静止)する……………L-4
- 動画再生する……………L-3
- 早戻し／早送りをする……………L-4
- 表示部について……………L-2
- リストより選択して再生する……………L-5

## 登録する……………B-24, B-26

## 登録地点情報の書き出し／書き替え／

## 追加について……………E-31

## 登録地点情報を選んで書き出す／追加する……………E-35

## 登録地点情報を全て書き出す／

## 全て書き替える……………E-32

## ナ

## 内容物の確認……………10

## 入力

- 数字の入力方法について……………B-40
- ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を  
入力する……………B-36

## ハ

## バージョン情報……………F-42

## 微調整(スクロール)……………B-17

## ビデオ

- 画質調整をする……………M-23
- ビデオ映像にする……………M-21
- ビデオ映像の表示を止める……………M-22
- ビデオ映像を表示する……………M-18
- ビデオ入力切り替えの設定をする……………M-19

## 表示項目の設定

- 道路名／登録地点／ランドマーク／  
緯度・経度／マップコード表示……………F-9

## 表示部

- 音楽再生……………H-2
- 画像再生……………K-2
- 動画再生……………L-2
- 録画再生……………J-2

## 平均速度の設定……………F-2

## 平地地図画面……………B-14

## 別売品……………12

## 保証とアフターサービス……………M-71

- サービスご相談窓口……………M-73

## マ

## まっぐるコード(MGコード)／マップコード

- コードで地点を探す……………C-38
- まっぐるコード(MGコード)の更新した  
データを使用する……………C-40
- まっぐるコード(MGコード)の最新情報を  
入手する……………A-30

## 右画面に地図／情報を表示する……………B-32

## メニューの基本操作……………B-23

## モードを切り替える……………B-7, G-15

## 目的地(経由地)を変更

- 経由地の変更／削除……………D-16
- 目的地までのルートを探索……………B-30

## ラ

## ランドマークの設定……………F-32

## 立体アイコン……………B-11

## リヤビューカメラ

- 画質調整をする……………M-16
- カメラ入力切り替えの設定をする……………M-10
- リヤビューカメラ映像にする……………M-12
- リヤビューカメラ映像の表示を止める……………M-13
- リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする……………M-15
- リヤビューカメラ映像の目安線を表示する……………M-14
- リヤビューカメラ映像を表示する……………M-9

## ルート案内設定

- ETCレーン……………F-27
- JCTビュー……………F-24
- オートデモ……………F-29
- 交差点拡大図……………F-25
- 交差点情報……………F-26
- 自動再探索……………F-3
- 盗難多発地点警告……………F-30
- 方面看板……………F-28
- 目的地方位……………F-24
- リアル3D交差点……………F-28
- ルート情報表示……………F-23
- ルート色……………F-22

## ルート探索条件の設定をする……………F-3

## ルート変更

- 経由地の追加……………D-13
- 経由地の変更／削除……………D-16
- 経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-16
- 出発地／目的地の変更……………D-10

## ルート編集

- 現在のルートを削除する……………D-26
- 現在のルートを表示する……………D-21