

スキヤンをする	I-12
初期スキヤン／再スキヤン／エリアスキヤンをする	I-12
選局する	I-14
手動選局で放送局を選ぶ	I-14
自動選局で放送局を選ぶ	I-14
リストで放送局を選ぶ	I-15
プリセットボタンにメモリーする	I-17
プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す	I-18
チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する	I-19
番組表を見る	I-21
中継・系列局サーチをする	I-23
映像を切り替える	I-24
音声を切り替える	I-25
字幕表示を切り替える	I-26
受信モードを切り替える	I-27
バーナーを表示する	I-27
文字スーパーを切り替える	I-28
チャンネル表示設定をする	I-29
時計表示の設定をする	I-31
放送自動切替モードの設定をする	I-32
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-34
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-35
miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	I-37
放送局からの情報を見る	I-39
設定を初期化する	I-41
リレーサービスの番組を見る	I-42
臨時サービスの番組を見る	I-43
緊急警報放送を見る	I-44
録画する	I-45
手動録画	I-45
録画予約	I-46
録画予約結果を見る	I-50
録画予約を変更／消去する	I-51
録画を停止する	I-52
エラーコードについて	I-53
用語説明	I-54

録画番組再生

J-1

表示部について	J-2
録画番組を再生または消去する	J-3
各種機能の設定をする	J-7
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8

画像再生

K-1

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
スライドショーをする	K-4
画像を再生する	K-4
画像を止める	K-4
スライドショーの間隔を設定する	K-4
画像送りまたは画像戻しをする	K-5
画像を回転させる	K-5
リスト画面から画像を選択する	K-6
表示設定をする	K-7

動画再生

L-1

表示部について	L-2
動画再生をする	L-3
一時停止または早戻し／早送りをする	L-4
再生を一時停止(静止)する	L-4
再生中にファイルを戻す／進める	L-4
早戻し／早送りをする	L-4
リストより選択して再生する	L-5

共通

M-1

音楽／音声はそのままNAVI画面を表示する	M-2
音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する	M-2
明るさを調整する	M-3
明るさ自動調整の最高輝度／最低輝度調整について	M-4
キー操作音の設定をする	M-5
カーソル表示を変える	M-6
50音入力方式設定をする	M-7
案内音声割込設定をする	M-8
リヤビューカメラ映像を表示する	M-9
カメラ入力切り替えの設定をする	M-10
リヤビューカメラ映像にする	M-12
リヤビューカメラ映像の表示を止める	M-13
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	M-14
リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする	M-15
リヤビューカメラの画質調整をする	M-16
画質を初期値に戻す	M-17
ビデオ映像を表示する	M-18
ビデオ入力切り替えの設定をする	M-19
ビデオ映像にする	M-21
ビデオ映像の表示を止める	M-22
ビデオの画質調整をする	M-23
画質を初期値に戻す	M-24