

ACアダプター(別売)に関するご注意

 警告

電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、
根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差しはしない

感電の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、
交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

 注意

ACアダプター(別売)の本体部分を持ってコンセントから抜く
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることが
あります。



通電中のACアダプター(別売)に長時間直接接触して使用しない
低温やけどの原因になることがあります。

座布団やタオル等でくるんだりしない

ACアダプター(別売)が異常に発熱し、故障や火災の原因になります。

著しく温度が高くなる場所*に置かない

故障や火災の原因になることがあります。

*印…直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど