

- ① **GPS アンテナ内蔵部**
GPS衛星からの電波を受信します。
[図] A-16
- ② **電源**  **ボタン**
2秒以上押しすと本機の電源を入れる／切ることができます。
[図] B-4
- ③ **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
[図] M-66
- ④ **SDカード挿入口**
[図] A-27
- ⑤ **miniB-CASカード挿入口**
[図] G-8
- ⑥ **映像端子**
市販のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぐときに使用します。
[図] M-66
- ⑦ **音声端子**
市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンブなどの音声入力端子とつなぐときに使用します。
[図] M-66
- ⑧ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑨ **明るさセンサー受光部／リモコン受光部**
[別売] リモコン(CA-PRSD1D)
[図] 12、M-29、M-66
- ⑩ **REC ランプ**
テレビ(ワンセグ)を録画中は赤に点灯します。
- ⑪ **スピーカー**
- ⑫ **GPS アンテナ端子**
別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
[図] 12、M-66
- ⑬ **スタンド**
[図] A-22
- ⑭ **DC入力5V端子**
別売のACアダプターを接続します。
[図] A-21
- ⑮ **クレードル用ソケット**
付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。
[図] 取付説明書 [スタンド用]
- ⑯ **クレードル用プラグ**
ナビ本体のVICS内蔵車載用ソケットに差し込みます。
[図] 取付説明書 [スタンド用]
- ⑰ **ブレーキ端子／カメラ映像入力端子**
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
[図] M-9、M-18、取付説明書 [配線用]
- ⑱ **DC入力5V端子**
付属のシガーライターコード(12V車対応)を接続します。
※別売のACアダプターは接続しないでください。
[図] 取付説明書 [配線用]
- ⑲ **VICS アンテナ端子**
付属のVICSアンテナ(ケーブルタイプ)を接続します。
[図] 取付説明書 [VICSアンテナ用]

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

[図] 「[各メニュー項目について](#)」・「[サブメニュー一覧について](#)」B-18、B-19をご覧ください。