

# 地図を拡大／縮小する

## 1 地図画面で、**縮尺スケール**をタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。



## 2 地図を拡大または縮小する。

### ■ 地図を縮小する場合

#### ① **🔍** をタッチする。

：広域な地図を表示します。

### ■ 地図を拡大する場合

#### ① **🔍** をタッチする。

：詳細な地図を表示します。

スケール表示  
タッチすると  
選択したスケール  
で表示されます。



※右画面に地図を表示しているとき、右画面の地図を拡大／縮小する場合も、同じように操作してください。

📄 「**右画面の方位／縮尺スケールを変える**」B-34

拡大(詳細地図)



🔍 をタッチ



🔍 をタッチ

縮小(広域地図)



### お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに **🔍** / **🔍** をタッチし続けます。お好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。縮尺スケールについては📄 下記をご覧ください。
- 市街地図データの収録エリアは、📄 「市街地図(詳12m/詳25mスケール)の収録エリア」M-62をご覧ください。
- 市街地図(詳12m/詳25m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(→)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。**⚙️**(設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます)。  
※データが収録されていない場合もあります。
- 地図は、以下のスケールで表示されます。  
詳12m/詳25m/25m/50m/100m/200m/500m/1km/2.5km/5km/10km  
/25km/100km/250km