

□ カタカナ、英字、数記を入力するとき

1. かなをタッチする。

: 文字選択画面が表示されます。



2. 入力したい文字(全カナ／半カナ／全英字／

半英字／全数記／半数記)をタッチする。

: 50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、**X閉**をタッチしてください。



3. 入力したい文字を選びタッチする。

(例) **全カナ**を選択した場合



お知らせ

● 文字選択画面について

かなひらがなに変わります。

全カナ全角カタカナに変わります。

半カナ半角カタカナに変わります。

全英字全角英字に変わります。

半英字半角英字に変わります。

全数記全角数字と記号に変わります。

半数記半角数字と記号に変わります。

● 小文字を入力したい場合

小文字をタッチしてください。(50音入力画面が選択可能な文字のみ小文字に変わります。)

※ 50音入力画面は**小文字 ↔ 大文字**をタッチするたびに、小文字または大文字に切り替えられます。