

□ カタカナ、英字、数記を入力するとき

1. **かな** をタッチする。

: 文字選択画面が表示されます。



文字選択画面

2. 入力したい文字 (**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) をタッチする。

: ルーレット入力画面が選択した文字に変わります。

※ルーレット入力画面を変更しない場合は、**×閉** をタッチしてください。



(例) **全カナ** を選択した場合

3. 入力したい文字を選びタッチする。



ページ戻し / ページ送りをする

各画面において、▲ / ▼ が表示された場合、ページ戻し / ページ送りを行うことができます。



ページ戻し



ページ送り

