

# 目的地履歴の中から地点を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。

一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

- 1 メニュー → 目的地 → 次へ をタッチする。

□ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

- 2 目的地履歴 をタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。



- 3 履歴検索リストより地点を表示させる、または履歴を削除する。

## ■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。

：選択した地点付近の地図画面を表示します。

### お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



## ■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の [廃] をタッチする。

### □ 全履歴を削除するとき

1. 全削除 をタッチする。



- ② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので [はい] をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

\*他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

