

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートを本機で探索することができます。

□ 「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

□ 「(AVモードを終了する)」G-17

※ SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

□ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

□ 「地図画面を表示する」B-4

2 メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

□ B-19

：SDカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※ SDカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順④へ進んでください。

※ SDカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、□ C-35手順③に従って操作してください。



3 確認したいルートが保存されているファイルをタッチする。

：SDカード内に保存したルートのリストが表示されます。



4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していくいかどうかのメッセージが表示されるので、**はい**をタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ ルートがない場合

D-28手順⑤へ進んでください。

