

### 4 名称／メモ／TELの入力が終わったら

**決定** をタッチ、アラームの編集が終わったら

**戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

※変更／登録する場合は、**「E-20手順3」**を繰り返してください。



### 5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

#### お知らせ

- 上記手順 **4** で **決定** をタッチしないと設定は保持されません。
- かな、全カナ、全英字、全数記は16文字まで表示できます。本機は、14文字入力すると文字が選択できなくなるため14文字までに一度 **決定** をタッチして文字を確定し、再度残りの文字を入力してください。
- ※半カナ、半英字、半数記は32文字入力できます。
- 登録地点のマークを変更する場合は、**「E-28」**「登録地点のマークを替える」E-28をご覧ください。