右画面地図表示の設定をする

全画面表示から右画面地図表示に変えることができます。

1 **メニュー** ➡ **設定** ➡ **地図カスタマイズ** をタッチする。

☞ B-19

：地図カスタマイズ画面が表示されます。

2 **右画面設定** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

3 **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

4 右地図の表示(**する** ／ **しない**)をタッチする。

5 現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 右地図の表示“する”に設定した場合、F-11 手順 **3** で設定した内容が右画面にも反映されます。
  ☞「昼夜切り替え／地図の色を設定する」F-11
- 地図画面を表示させ、 **メニュー** ➡ **右画面** ➡ **地図** をタッチして右画面表示することもできます。
  ☞「クイック機能について」B-21