

音声案内の音量を調整する

音声案内の音量調整や合流ガイド／踏み切り案内／専用レーンガイド／VICSガイドの設定をすることができます。

1

メニュー → 設定 → 案内音量 をタッチする。

□ B-19

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

お知らせ

ルート案内の音量設定画面は、メニュー
→ 案内音量 をタッチして操作することも
できます。

□ 「クイック機能について」B-21



2

音量調整または音声案内の各設定をする。

■ 音声案内の音量調整をする場合

- ① - / + (音量減／音量増)をタッチして、
好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量で案内します。”と音声が
鳴ります。



■ 音声案内を止める場合

- ① 消音 をタッチする。

：音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 消音 をタッチし
てください。

