

各部のなまえとはたらき

① 地デジ用ツインロッドアンテナ

 I-8

② 電源 ボタン

2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。

 B-4

③ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

 M-66

④ SDカード挿入口

 A-27

⑤ miniB-CASカード挿入口

 G-10

⑥ 映像端子

市販のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぐときに使用します。

 M-66

⑦ 音声端子

市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぐときに使用します。

 M-66

⑧ 明るさセンサー受光部／リモコン受光部

 別売 リモコン(CA-PRSD1D)

 12、M-29、M-66

⑨ RECランプ

録画中は赤に点灯します。

⑩ スピーカー

⑪ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

⑫ 地上デジタルテレビ用フィルムアンテナ端子

付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。

 取付説明書 [フィルムアンテナ用]

⑬ クレードル用ソケット

付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。

 取付説明書 [スタンド用]

⑭ DC入力5V端子

別売のACアダプターを接続します。

 A-21

⑮ 地上デジタルテレビ用フィルムアンテナ

ケーブル差し込み口

VICS内蔵車載用吸盤スタンドを装着後、付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。

 取付説明書 [フィルムアンテナ用]