

# はじめに

オーディオ  
【各部のなまえとはたらき】／【はじめに】

## 電源を入れる

1

電源 を約2秒押して、電源を入れる。

：「ピッ」という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お知らせ

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。

別紙 取扱説明書 [スタンド用]

※起動画面が表示され前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。

起動画面



(例) 音楽再生画面



※家庭用電源(別売のACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

※電源を切るには、 B-4をご覧ください。

## NAVIモードから他のモードに替える

1

AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。



2

操作したいモード( 音楽再生 / テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生 )を選択しタッチする。

