

操作したいモードに替える

1 下記に従って操作してください。

■ AV選択画面が表示されている場合

① 操作したいモード(音楽再生 / テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。



■ 音楽再生/録画リスト画面を選択している場合

① **AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

② 操作したいモード(音楽再生 / テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。

■ テレビ視聴/録画番組再生/画像再生/動画再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

② 操作したいモード(音楽再生 / テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。