

# プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す

プリセットリストまたはチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

【左】「視聴エリアを変更する」I-10

「スキャンをする」I-12

「プリセットボタンにメモリーする」I-17

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 プリセット呼出／エリア呼出を選択しタッチする。

### ■ プリセットリストを呼び出す場合

① **プリセット呼出**をタッチする。

：プリセットリストが表示されます。

### ■ チャンネルリストを呼び出す場合

① **エリア呼出**をタッチする。

：チャンネルリストが表示されます。

