放送自動切替モードの設定をする

受信モード切替(🖅 I-27)で放送自動切替モードに切り替えたときの放送切替優先(ワンセグ優先 / 12セグ優先)を設定することができます。

1

画面をタッチし、メニューをタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。



2

設定をタッチする。

: 設定画面が表示されます。



3

各種設定 をタッチする。

: 各種設定画面が表示されます。

