

カーソル表示を変える

選択中のボタンの枠を点滅にする／点灯にするを選ぶことができます。

- 1** メニュー → 設定 → 次へ をタッチする。

□ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

- 2** システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



- 3** 操作設定 をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



- 4** カーソル表示を選択する。

■ カーソル表示を点滅させる場合

- ① 点滅 をタッチする。

■ カーソル表示を点灯させる場合

- ① 点灯 をタッチする。



- 5** 現在地の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。

お知らせ テレビ視聴、録画再生モードは点滅しません。