

## 5

映像入力切替の選択をする。

■ 自動でリヤビューカメラ映像に切り替えたい場合

① **自動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



■ 手動でリヤビューカメラ映像に切り替えたい場合

① **手動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

**お知らせ**

リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切替を**手動**に設定してください。

■ リヤビューカメラ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

## 6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

**お知らせ**

- 上記手順**5** で“自動／OFF”に設定し地図画面に戻したとき、**■かろ** は表示されません。

- 上記手順**5** で“手動”に設定し地図画面に戻したとき、**■かろ** が表示されます。

※カメラボタンの表示を止める設定(F-21)にしている場合は、地図画面に戻したとき **■かろ** は表示されません。

- かろ** は、別売のACアダプター使用時は表示されません。