

# リヤビューカメラの画質調整をする

別売

本機に別売のリヤビューカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

お願い

画質調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。

車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止してください。

1

## ■ 映像入力切替( M-11手順 5)で自動を選択している場合

- ① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像が表示されます。

- ② 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。



## ■ 映像入力切替( M-11手順 5)で手動を選択している場合

- **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に をタッチする。

：リヤビューカメラ映像に切り替わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

- **テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、 をタッチする。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

2

調整したい項目(明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合い)をタッチする。

