

3

− / + をタッチして値を調整する。

**お知らせ** 調整はタッチパネルの **−** または **+** をタッチしつづけると素早く調整できます。タッチするのをやめると、その値で止まります。お好みの調整レベルでタッチするのを止めてください。

(例)画質調整画面



■ 明るさ(1~31)調整の場合

- − : 暗くなります。
- ＋ : 明るくなります。

■ コントラスト(1~31)調整の場合

- − : 黒さが増します。
- ＋ : 白さが増します。

**お知らせ** 直射日光の反射などで画面が見えにくい場合は **+** をタッチして白さを増してください。

■ 色の濃さ(1~31)調整の場合

- − : 淡くなります。
- ＋ : 濃くなります。

■ 色合い(1~31)調整の場合

- − : 緑が強くなります。
- ＋ : 赤が強くなります。

**お知らせ** 人間の肌色が自然な感じになるように調整してください。

画質を初期値に戻す

M-16、M-17手順 **2**、**3** で調整した画質(明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)を設定する前の値(初期値)に戻すことができます。

1

M-16手順 **1** に従って操作し、**初期値** をタッチする。

: 設定した値が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

(例)画質調整画面

