

症 状	原 因	処 置	参 考 ペー ジ
本機に設定した内容、プリセット登録などが消失している。	・初期化を行った ・本機の使用を誤った ・ノイズの影響を受けた ・修理を依頼した などにより本機に設定した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—
リモコンで操作できない。	リモコンの発光部をリモコン受光部に向けていない。 リモコンとリモコン受光部との距離が遠すぎる。	リモコンの発光部をリモコン受光部に向けて操作してください。 リモコンは、リモコン受光部から直線距離で約3m以内の範囲で操作してください。	G-13 G-13
	リモコンとリモコン受光部との間に、障害物がある。	障害物を取り除いてください。	—
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換してください。	—
	リモコンの電池の入れ方が間違っている。	電池は、 $\oplus\ominus$ を確認して、正しく入れなおしてください。	—
本機に触れると熱い。	放熱するため長時間使用すると熱くなります。	正常の場合でも周囲の温度により熱くなる場合があります。	—
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。 字幕表示の設定がされていない。	字幕のある番組を選局してください。 字幕を設定してください。	I-26 I-26
受信できない。	エリア変更をしていない。 放送エリア内にいない。 地デジ用ツインロッドアンテナをのばしていない。	エリア変更をしてください。 地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は受信エリアが限られていますが、順次拡大される予定です。 地デジ用ツインロッドアンテナをのばしてください。	I-10 G-7 I-8
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—
SDカードの初期化や録画ファイルの消去ができない。	電源が“シガーライターコード(12V車対応)”である。 誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。 SDカードが著作権保護のための特別な機能(CPRM)に対応していない。	電源を“別売のACアダプター”にしてください。 SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると初期化や消去ができません。「LOCK」を解除してください。 推奨品をご使用ください。	A-21 — A-25