

こんなメッセージが出たときは

ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“VICS交通情報が表示されません。 VICSアンテナを接続してください。 (FM多重)”	付属VICSアンテナ(ケーブルタイプ)を取り付けずに本機の電源を入れたとき。	VICSを受信するためには付属のVICSアンテナ(ケーブルタイプ)を取り付けてください。	10、 取付 [VICS アンテナ 用]
“この情報は表示できません。”	走行中に文字情報または図形情報を表示しようとしたとき。	パーキングブレーキ接続ケーブルを使用の場合、パーキングブレーキ信号入力リード線を配線していないときは、配線してください。安全な場所に車を止め、パーキングブレーキをかけてください。	取付 [配線用]
“SDカードを読みませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。”	SDカードが差し込まれていないとき。	指定のWebサイトから地点／ルート探索したデータが書き込まっているSDカードを差し込んでください。	A-28、 A-30
	SDカードは差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、 B-4
“地点情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。”	SDカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-28、 A-30
“ルート情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。”	SDカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-28、 A-30
“登録地点がありません。”	本機に地点を登録していないとき。	地点を登録してください。	B-24、 B-26
“ファイルの読み込みに失敗しました。”	SDカード内に該当するデータがないとき。	本機に登録している地点をSDカードに全書き出し(バックアップ)／書き出し(エクスポート)してください。	E-32、 E-35
“この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。”	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	G-17