

索引

ルート案内画面の設定をする	F-22
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-5

タ

縦横地図切り替え	B-35
-----------------	-------------

探索

1 ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探索する	B-31
現在地から目的地までのルートを探索する	B-30
再探索	D-18
複数ルート探索	D-9
ルート探索条件の設定をする	D-17、F-3

地図

3D地図画面について	B-11
地図画面の見かた	B-9
地図画面を表示する	B-4
地図ソフトについて	M-38
地図に表示される記号	M-31
地図表示(方位)を切り替える	B-13
地図を拡大／縮小する	B-8
テナント情報	4

地図更新	F-43
-------------	-------------

地点

書き出し／書き替え／追加について	E-31
書き出す／追加する	E-35
全て書き出す／全て書き替える	E-32
地図を呼び出す	E-26
登録	B-24
並び替え	C-14、E-24
フォルダ名を編集する	E-23
編集／見る	E-19

地点を探す

SDカードから	C-35
緯度・経度から	C-37
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15
コードから(まっがるコード(MGコード)・マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20、C-21
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8

登録地点から	C-27
目的地履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18

テレビ

地上デジタルテレビ放送について	G-7
-----------------	-----

テレビ視聴

miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	I-37
映像を切り替える	I-24
エラーコードについて	I-53
音声を切り替える	I-25
緊急警報放送を見る	I-44
視聴エリア変更を自動に戻す	I-11
視聴エリアを変更する	I-10
字幕表示を切り替える	I-26
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-35
受信モードを切り替える	I-27
スキャンをする	I-12
設定を初期化する	I-41
選局する	I-14
操作ボタン画面	I-4
チャンネル表示設定をする	I-29
チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する	I-19
中継・系列局サーチをする	I-23
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-34
テレビメニュー画面	I-6
テレビを見る	I-8
時計表示の設定をする	I-31
バナー表示	I-2
バナーを表示する	I-27
番組表を見る	I-21
プリセットボタンにメモリーする	I-17
プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す	I-18
放送局からの情報を見る	I-39
放送自動切替モードの設定をする	I-32
文字スーパーを切り替える	I-28
用語説明	I-54
リレーサービスの番組を見る	I-42
臨時サービスの番組を見る	I-43
録画画面	I-7
録画する	I-45
録画予約結果を見る	I-50
録画予約登録画面	I-7
録画予約を変更／消去する	I-51
録画を停止する	I-52