

目次

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	7
別売品のご案内	9
目次	10

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-12
GPS衛星の電波受信と測位	A-19
本機のナビゲーションシステムについて	A-19
GPS(Global Positioning System)について	A-19
GPSの受信状態について	A-19
現在地の誤差について	A-20
現在地の測位をする	A-20
現在地の測位ができない場所について	A-20
受信するまでの時間について	A-21
クイックGPSについて	A-21
電源スイッチについて	A-22
主電源スイッチの使い方	A-22
電源ボタンの使い方	A-22
電源について	A-23
シガーライターコード(12V車対応)で 使用する	A-23
ACアダプターで使用する	A-23
USB接続ケーブルで使用する	A-23
内蔵電池で使用する	A-24
内蔵電池の充電について	A-25
充電のしかた	A-25
充電ランプ/電池マーク	A-26
充電時間と使用可能時間	A-27
SDカードについて	A-28
SDカード(推奨品)	A-29
SDカードの取り扱いかた	A-30
SDカードを入れる/取り出す	A-31
SDカードを取り出す	A-31
おでかけ旅ガイド	A-32
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-32
Google マップ™を利用する	A-33
ご利用の流れ	A-33
まっぷるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-34
最新情報を入手するための流れについて	A-34
音声案内について	A-35

おぼえておきたい基本操作

B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
-------------	-----

ナビゲーションの操作	B-2
地図画面を表示する	B-4
本機の電源を入れる	B-4
本機の電源を切る	B-5
現在地表示について	B-5
道路切り換えボタンの機能について	B-5
地図画面の見かた	B-6
画面の表示内容について	B-6
画面の操作ボタンについて	B-8
3D地図画面について	B-8
自動車/自転車/歩行者モードの切り換え について	B-9
自動車/自転車/歩行者モードの機能制限 について	B-10
走行中の操作制限について	B-11
走行状態による制限	B-11
地図を拡大/縮小する	B-12
現在地を表示する	B-13
現在地の補正について	B-13
地図表示(方位)を切り換える	B-14
地図スクロール(地図を動かす)	B-16
地図スクロール	B-16
微調整をする	B-18
メニュー画面/設定メニューについて	B-19
メニュー画面を表示する	B-19
メニュー画面について	B-20
設定を終える	B-21
設定メニューを表示する	B-22
設定メニューについて	B-23
自宅を登録する	B-24
地点を登録する	B-27
登録地点について	B-28
目的地に設定する	B-29
全ルート画面について	B-30
現在地から目的地までのルートを探索する	B-31
右画面に情報を表示する	B-32
全画面表示に戻す	B-34
サイクルコンピュータについて	B-35
サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容 について	B-36
歩行者モード時の表示内容について	B-39
GPS ログを使う	B-40
GPS ログの記録を開始/停止/一時停止する	B-40
GPS ログを設定する	B-42
自転車モードについて	B-43
自転車モードで利用できる機能について	B-43
自転車モードのルート探索について	B-44
自転車モードの再探索について	B-45
歩行者モードについて	B-46
歩行者ルート探索について	B-47