

目次

G アプリ G-1

表示部について	G-2
G アプリについて	G-3
G アプリを操作する	G-4

各種設定をする H-1

平均速度を設定する	H-2
ルート探索条件の設定をする	H-3
基本表示の設定をする	H-6
昼夜切り換え／カラーテーマを設定する	H-8
文字表示の設定をする	H-9
地図表示の設定をする	H-11
3D 地図の角度を調整する	H-12
現在地マークの位置を設定する	H-13
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する	H-15
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	H-16
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
地図ボタン表示の設定をする	H-18
ルート案内画面の設定をする	H-19
ランドマーク表示の設定をする	H-30
ランドマークの表示を止める	H-31
音声案内の音量を調整する	H-32
電子コンパスについて	H-35
電子コンパスを最適化する (自転車／歩行者モード)	H-36
電子コンパスで現在地の方位を測位する (歩行者モード)	H-37
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	H-38
プロフィール(身体情報)を設定する	H-39

システム設定をする I-1

明るさを調整する	I-2
明るさ自動調整の最高輝度／最低輝度調整について	I-3
明るさ自動切り換え機能について	I-4
明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4
省電力の設定をする	I-5
キー操作音の設定をする	I-6
セキュリティコードを設定する	I-7
セキュリティコード設定の前に	I-7
セキュリティコードを設定する	I-8
データを初期化(消去)する	I-11

バージョン情報を見る	I-12
地図更新について	I-13
バージョンアップキットで地図を更新する	I-13

Web 地図更新について I-14

Web 地図更新に必要なもの	I-14
Web 地図更新の全体の流れ	I-15
Web 地図更新の種類について	I-16
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16
地図更新用SDカードを作成する	I-17
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	I-18
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19

ユーザエリアについて I-20

ユーザエリアのメモリ状況を見る	I-20
パソコンからユーザエリアを編集する	I-21
G アプリファイルをユーザエリアにコピーする	I-23
ユーザエリアのファイルを削除する	I-24
ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25
初期化状態にする	I-26

その他 J-1

本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／ リサイクルについて	J-2
内蔵電池の取り外しかた	J-3
地図に表示される記号	J-5
ルート案内時の注意点	J-6
出発地・経由地・目的地の設定について	J-10
経由地、目的地の登録のポイント	J-10
経由地を使って上手にルートを作る	J-11
地図ソフトについて	J-12
故障かな?と思ったら	J-16
こんなメッセージが出たときは	J-22
市街地図(詳5 m / 詳12 m / 詳25 m スケール)の収録エリア	J-24
初期設定一覧	J-28
ナビゲーション	J-28
システム	J-29
画像再生	J-29
保証とアフターサービス	J-30
仕様	J-33
商標について	J-34

索引 K-1

索引	K-2
----	-----