

ACアダプター(付属)に関するご注意

 危険**必ず、指定のACアダプターを使用する**

指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

**水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターを使わない**

感電の原因になります。

 警告**電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**ぬれた手で抜き差しはしない**

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V～240V以外での使用はしない。**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

 注意**ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く**

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。