



## ⑥ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などは「切」にすることで放電量を抑えることができます。

☞ A-22

※購入時は「切」になっています。

## ⑦ スピーカー

## ⑧ ストラップ取付穴

付属のストラップを取り付けます。

☞ A-15

## ⑨ SDカード挿入口

☞ A-31

## ⑩ USB端子(mini Bタイプ)

付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプター／付属のUSB接続ケーブルを接続します。

☞ A-23

※主電源スイッチ、SDカード挿入口、USB端子の各カバーは、防滴性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。カバーが完全に閉まっていない場合、内部に水が入り故障の原因になることがありますので、ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。

☞ 「防滴について」A-16